




Funktioner Audio




Samtal



Släpp in besökaren



Knappar på svarsapparat audio



**Extra
Ref. 3391**

F = Funktionsknapp (ej använd).

Nyckel = Öppnarknapp.

Led lyser om avstängd.